



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Funkcodetaster RTC02

Baseline

Der Funkcodetaster RTC02 ist für die Festinstallation im Innen- oder Außenbereich vorgesehen.

Die Nutzerberechtigung wird über einen vierstelligen Code realisiert. Bei Eingabe des richtigen Codes wird das entsprechende Funksignal gesendet. Maximal lassen sich drei veränderbare Codes speichern. Jeder Code ist einem separaten Funksignal zugeordnet. Zusätzlich kann ein weiteres separates Funksignal ohne Eingabe eines Codes, ausgesendet werden. Auch die Programmierung eines nur zeitweilig gültigen Codes ist möglich, um z. B. Besuchern nur vorübergehenden Zugang zu gewähren.

Da keine Verkabelung vorgenommen werden muss, ist die Inbetriebnahme sehr einfach.




RTC02-XX04M-01

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit über 70 Millionen Möglichkeiten Handsendercode kann übernommen werden
Kanäle	4 (3 Code-Kanäle, 1 Licht-Kanal)
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	2x 3-V-Batterie, CR2032
Betätigungskontrolle	Leuchtdiode
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	70 x 100 x 30 mm
Gewicht	120 g (inklusive Batterie)

Zubehör



ACC-DIV-01

Lieferumfang

Funkcodetaster
Wandhalter mit
Befestigungsmaterial
Programmierstecker
Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

Steckschloss
Batterie

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Frequenz
auf Anfrage	Funkcodetaster	315,00 MHz
RTC02-4104M-01	Funkcodetaster	433,92 MHz
RTC02-5004M-01	Funkcodetaster	868,30 MHz
ACC-DIV-01	Steckschloss	
ACC-BAT-05	Batterie CR2032	